

QUICK START CARD

Do not plug the sensor into the USB port until step 4 below

1 ACTIVATE

- Sensor must be activated before it can be used.
- Go online to: <http://go.myplantsmart.com>
- Follow the instructions below to create a user account and download the software.

2 CREATE AN ACCOUNT

- Click the “**Register Now**” button.
- On the Registration page (Figure A), enter the required information and click “**Sign Up!**” to create a personal account.



Fig. A

3 DOWNLOAD THE COMPANION SOFTWARE

- On the Download page (Figure B), click “**Download Now**” below the appropriate operating system icon. Follow the on screen instructions. When prompted, enter the e-mail address and password used during registration in “Step 2”. Always use these for log-in purposes.




Fig. B

4 INSERT BATTERY & CONNECT TO USB


- Grasp the tab on the battery compartment door and pull out. Insert a new AAA alkaline battery (included) into the sensor with the negative (-) end pointing up (Figure C).
- Connect the sensor to the USB port (Figure D). **PLEASE NOTE** – always use the provided USB cable when connecting to a computer.
- The Black & Decker website will now launch automatically.



Fig. C



Fig. D

NOTE: From now on, each subsequent time the sensor is connected to the USB port, the companion software will automatically log you in and launch the Black & Decker website. This software runs in the background, by your computer's clock display (look for the  icon).

HOW TO USE THE PRODUCT

(after initial set up)

1 SET THE SENSOR

Connect the sensor to your computer. Once signed in, the Dashboard (Figure E) page will appear. Please select one of the three options:

- **Recommend Mode** – Provides expert plant recommendations from a database of over 6,000 plants. Works indoors in potted plants and outside in your lawn and garden.
- **Monitor Mode** – Observes existing plants and offers custom gardening advice to help them flourish. Also supplies feedback to nurse sick plants back to health.
- **Water Mode** – Offers immediate feedback if your plant needs water.



Fig. E

2 TAKING A READING

- After completing the previous step, the sensor is ready for in-ground readings. Connect the sensor top to the sensor bottom and place in the desired location (Figure F).




Fig. F

TARJETA DE INICIO RÁPIDO

No enchufe el sensor en el puerto USB hasta el paso 4 a continuación

1 ACTÍVELO

- El sensor debe activarse antes de poder utilizarlo.
- En Internet, visite: <http://go.myplantsmart.com>
- Siga las instrucciones a continuación para crear una cuenta de usuario y descargar el software.

2 CREE UNA CUENTA

- Haga clic en el botón "Register Now" (Regístrese ahora).
- En la página Registration (Registro) (Figura A), introduzca la información requerida y haga clic en "Sign Up!" (Inscribirse) para crear una cuenta personal.



Fig. A

3 DESCARGUE EL SOFTWARE COMPLEMENTARIO

- En la página Download (Descarga) (Figura B), haga clic en "Download Now" (Descargar ahora) bajo el icono del sistema operativo correspondiente. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando se le solicite, introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña utilizados durante el registro del "Paso 2". Siempre utilice éstas para fines de inicio de sesión.




Fig. B

4 INSERTE LA BATERÍA Y CONECTE AL USB


- Sujete la lengüeta de la puerta del compartimiento de la batería y tire de ella. Inserte una nueva batería alcalina AAA (incluida) en el sensor con el extremo negativo (-) apuntando hacia arriba (Figura C).
- Conecte el sensor al puerto USB (Figura D).
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
- Siempre utilice el cable USB provisto al conectar la unidad a una computadora.
- Ahora, el sitio web de Black & Decker se abrirá automáticamente.



Fig. C



Fig. D

NOTA: De ahora en adelante, cada vez que se enchufe el sensor en el puerto USB, el software complementario iniciará su sesión automáticamente y abrirá el sitio web de Black & Decker. Este software se ejecuta en segundo plano junto a la visualización de la hora de su computadora (busque el  icono).

CÓMO UTILIZAR EL PRODUCTO

(después de la configuración inicial)

1 AJUSTE EL SENSOR

Conecte el sensor a la computadora. Una vez iniciada la sesión, aparecerá la página Dashboard (Tablero de control) (Figura E). Seleccione una de las tres opciones:

- **Modo de recomendación:** Ofrece recomendaciones expertas sobre plantas a partir de una base de datos de más de 6.000 plantas. Funciona en interiores en plantas en maceta y al aire libre en el césped y el jardín.
- **Modo de Control:** Analiza las plantas existentes y ofrece consejos de jardinería a la medida para ayudarlas a florecer. Además proporciona retroalimentación para recuperar la salud de plantas enfermas.
- **Modo de irrigación:** Ofrece retroalimentación inmediata en caso de que la planta necesite agua.




Fig. E

2 REALIZACIÓN DE UNA LECTURA

- Después de completar el paso anterior, el sensor está listo para las lecturas en el suelo. Conecte las partes superior e inferior del sensor (Figura F) y colóquelo en la ubicación deseada.




Fig. F